SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VGN-P

VAIO

IMPORTANTE
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

4-161-259-**21** (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China

4 - 1 6 1 - 2 5 9 - 2 1

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA

Cable de alimentación

Batería

Auriculares con función de cancelación de ruido* (con dos auriculares adicionales de diferente tamaño)

Adaptador de pantalla/LAN*

Tapas adicionales para el puntero (2)

* Sólo en modelos seleccionados.

! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Instale la batería

1 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia adentro.
2 Ajuste la batería dentro del compartimiento de la batería.
3 Deslice la batería hacia el frente de la computadora.
4 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia afuera.



3 Conecte el adaptador de CA

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA y, luego, a la toma de CA. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.



! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Deslice el interruptor de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

5 Ubique la Guía del usuario

1 Haga clic en **Iniciar** > **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Haga clic en **Guía de Usuario de VAIO**.



Ayuda y soporte técnico es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update**, de modo que su computadora pueda ejecutarse de manera más eficaz y segura.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas**, **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.

Prepárese para la recuperación

Puede restaurar la computadora desde los discos de recuperación (no suministrado) o la partición de recuperación en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Haga clic en **Iniciar**, **Ayuda y soporte técnico**, **Usar mi VAIO** y **VAIO Recovery Center Guía del usuario**.

! Para crear discos de recuperación, conecte una unidad de disco óptica externa (no suministrado).

Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice **SmartWi™ Connection Utility*** para administrar las conexiones inalámbricas.

* Disponible solamente en modelos seleccionados.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y **SmartWi Connection Utility**.

Consulte el archivo de ayuda que incluye **SmartWi Connection Utility** para obtener más información.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

Inicie Instant Mode

Con **Instant Mode**, puede reproducir música y videos o acceder a Internet sin iniciar el sistema operativo Windows.

Presione el botón XMB (Xross Media Bar) mientras la computadora está apagada o en modo de hibernación.

Consulte **Guía del usuario de Instant Mode** que incluye el software para obtener más información.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD
Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

Cuidado del disco duro
Evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido o apagado.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA
No ejerza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

SONY

Quick Start Guide

VGN-P Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter

Power cord

Battery pack

Noise canceling headphones*
(with two sizes of extra earbuds)

Display/LAN adapter*

Spare pointing stick caps (2)

* On selected models only.

! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
2 Fit the battery pack into the battery compartment.
3 Slide the battery pack toward the front of the computer.
4 Slide the battery **LOCK** switch outward.



3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Slide the power switch until the power indicator light turns on.



Attention

Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate User Guide

1 Click **Start** > **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.



Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Prepare for a recovery

You can restore the computer from the recovery discs (not supplied) or the recovery partition in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

! To create recovery discs, connect an external optical disc drive (not supplied).

Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the **SmartWi™ Connection Utility*** to manage wireless connections.

* Available on selected models only.

Click **Start**, **All Programs**, and **SmartWi Connection Utility**.

See the help file included with the **SmartWi Connection Utility** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Start the Instant Mode

With the **Instant Mode**, you can play music and videos or access the Internet without launching the Windows operating system.

Press the XMB (Xross Media Bar) button while your computer is off or in Hibernate mode.

See the **Instant Mode User Guide** included with the software for more information.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
Avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.